

”呼んでる君” 番号変更と新規登録方法

この度は、呼出し電子ベル呼んでる君をご使用いただき誠にありがとうございます。
送信ボタンの追加登録ですが、受信機のモニターにて電波の登録をしますので大変お手数ですが**新規登録方法の説明書**を元にお客様にて追加登録をしていただきますようよろしくお願い申し上げます。

A 現在登録されているボタン番号を変更する手順

- ① 変更したいボタンを用意し、新たな番号を何番にするか決めて下さい。
- ② 最初に、今登録されている番号の消去をします。
『FUN』 長押し 【 F1 】 次に 『UP』にて【 F6 】にします。
『ENT』 を押しと 【 1 】 が表示されますので 『UP』で消したい番号（例えば5番）までアップしていきます。
- ③ 消したい番号（例えば5）が表示されたら 『ENT』 を1回押しと点滅します。
更にもう1回『ENT』を押しと点灯に変わります。もう1度押しとピー音になります。
（ピー音が鳴らない場合は鳴るまで ENT を押しして下さい）これで、5番は消去されました。
- ④ 次に新たな番号を登録します。 『ESC』を1回押しと【 F6 】 が表示されますので 『DOWN』で【 F1 】にして『ENT』を押しと 【 1 】 が表示されますので、 『UP』で新規登録（例えば20番）の20までアップし、『ENT』を押しします。
20が点滅したら 送信ボタンの【押す】を押しします。
- ⑤ 『ESC』⇒【F1】⇒『ESC』で【 ・ 】が表示されれば完了です。

B 新たなボタンを新規登録する時

新しくボタンを追加した時の
番号登録する場合

この場合は、消去の必要はありませんので、『FUN』長押し【 F1 】
『ENT』を押しと 【 1 】 が表示されますので、
『UP』『DOWN』を使い新規登録番号に合わせ（例えば10番の場合）10までアップし、
『ENT』を押しします。
10が点滅したら 送信ボタンの【押す】を押しします。
続けて二個以上を登録する場合は、続けて『UP』『DOWN』で番号を表示させて『ENT』を
押し、送信ボタンの【押す】を押しします。
登録が完了しましたら
『ESC』⇒【F1】⇒『ESC』で【 ・ 】が表示されれば完了です。

登録手順に関して、ご不明な点がある場合は
フリーダイヤル **0120-785-783** までお問い合わせさせていただきますようお願い致します。