

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。

- ◆ 機器の取扱いは水などが掛からない安定した所に置いて下さい。衝撃が加わると正常な機能を失くなり故障の原因となりますのでご注意ください。
  - ◆ お手入れの際は軟らかい乾いた布で拭いてください。
  - ◆ 初めてお使いの時は60分以上充電してからご使用下さい。
- 1 コンセントを挿し、操作機の後方のDC 12V接続部にコンセントからのアダプターを接続します。
  - 2 操作機に電源が入り、表示窓に赤い点が点灯します。
  - 3 操作機後方のCHARGER OUT部に付属のジャンプコードを接続します。
  - 4 ジャンプコードの反対側に充電器の接続部を取り付けます。  
(充電器には接続部が二つありますが、どちらでも構いません。)
  - 5 全てのコースターを充電器に置いてください。充電が開始されますと受信機横が赤くなります。  
(番号を正面にして爪が重なるように置きます。)
  - 6 充電器から外す毎にデモを開始します。デモはお客様への説明としてご利用下さい。  
(例：お呼びした時はこのようにランプが点灯します。) 等
    - \* コースターをお客様に渡す際はコースターの番号を控えてください。
    - \* 操作機から常時外して使用する場合は、時折、充電の状態をチェックする事をお勧めします。
  - 7 呼び出しはコースターの番号を操作機の呼出し番号を押します。  
受信機が反応するのまで数秒間隔があります。  
(1回の呼び出しで約1分間作動します。)
  - 8 お客様が来ましたらコースターと引き換えに商品をお渡し下さい。  
充電器に置くと作動を停止します。
  - 9 充電は毎日行ってください。

このような症状の時は・・・

充電器に置いていても赤いランプが点灯しない。	① 充電器の電源は入っていますか? ② 置き方は正しいでしょうか?
呼び出しても作動しない事がある。	① 本機は混信を防ぐCS機能があります。 CSが働くと、電波を発射しない事がありますので、その場合は再度呼び出しを行ってください。 ② 電波の届く距離から離脱していませんか? ③ 充電は十分出来ていますか?
操作をしていない時に作動する事がある。	① 一時的な混信が考えられます。 頻繁に混信する時は販売店にご相談下さい
バッテリー持続時間が短くなった。	① バッテリーは消耗しますので交換が必要です。