

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。

- ◆ 操作機と受信機の取扱いは水などが掛からない安定した所に置いて下さい。衝撃が加わると正常な機能を失くなり故障の原因となりますのでご注意ください。
- ◆ お手入れの際は軟らかい乾いた布で拭いてください。
- ◆ 初めてお使いの時は60分以上充電してからご使用下さい。

#### 操作手順

- 1 コンセントを挿してから全ての受信カードを溝に差し込んでください。  
(この場合、**FRONT** の印がある側を正面にします。)
- 2 操作機に差し込まれた受信カードは待機中のランプが点灯します。
- 3 操作機から外すとデモを開始します。デモはお客様への説明としてご利用下さい。  
(例：お呼びした時はこのようにランプが点灯します。) 等
  - \* 受信カードをお客様に渡す際は受信機の番号を控えてください。
  - \* 操作機に戻さず取り外したまま使用する場合は、時折、操作機で試射して充電状態をチェックする事をお勧めします。
- 4 呼び出しは受信カードの番号を操作機の番号①～⑩ボタンで選び押します。  
( 1回の呼び出しで約1分間作動します。)  
( ボタンを押してから数秒後に呼び出しを行います。)
- 5 お客様より受信機と引き換えに商品等をお渡し下さい。
- 6 停止するには \*操作機に差し込むと作動が停止します。  
\*受信カードの横にあるボタンを押すと作動を停止する事が出来ます。
- 7 充電は毎日行ってください。(バッテリー不足の際は自動で連続振動してお知らせします)
- 8 アドスペース受信カードをご使用の際、印刷物の入れ替えを行う時は受信機番号の真上にある1本のネジをドライバーで外し、カバーをスライドさせて外します。  
カード寸法は50ミリ×85ミリです。  
\* 大きさの合わないドライバーはねじ溝を破損させますので必ずオプションの専用ドライバーを使用してください。ネジ溝の破損は保証対象外となります。

このような症状の時は・・・

|                      |   |
|----------------------|---|
| 操作機に挿しても赤いランプが点灯しない。 | ① 操作機の電源は入っていますか?<br>② 差込方向は正しいでしょうか?   |
| 呼び出しても作動しない事がある。     | ① 本機は混信を防ぐCS機能があります。CSが働くと、電波を発射しない事がありますので、その場合は再度呼び出しを行ってください。<br>② 電波の届く距離から離脱していませんか?<br>③充電は十分出来ていますか? |
| 操作をしていない時に作動する事がある。  | ① 一時的な混信が考えられます。頻繁に混信する時は販売店にご相談下さい   |
| バッテリー持続時間が短くなった。     | ① バッテリーは消耗しますので交換が必要です。   |